

Chute vacuum

ČISTENIE A ÚDRŽBA

FĽAŠU VŽDY UMÝVAJTE V RUKÁCH, UZÁVER MOŽNO UMÝVAŤ v UMÝVAČKE V HORNOM KOŠI.

Pre dôkladné umytie voľte tento postup:

- Do fľaše nalejte teplú vodu a trochu jemného saponátu, nechajte asi 5 minút odstáť, vymyte čistou vodou a vysušte.
- Na umývanie používajte mäkkú handričku. Nikdy nepoužívajte hubky s hrubým povrchom.
- Prípadné škvرنy odstráňte, ak ponoríte fľašu s viečkom do roztoku jedlej sódy (2 lyžičky) a teplej vody na cca 1 hodinu. Potom umyte vodou a jemným saponátom, vypláchnite a vysušte.

VAROVANIE

NEODPORÚČAME POUŽITIE PRE DETI MLADŠIE 3 ROKOV - OBSAHUJE MALÉ ČASTI!

- Táto fľaša bola navrhnutá pre nalievanie.
- Pitie priamo z fľaše sa neodporúča, hlavne ak je vnútri horúci nápoj, aby nedošlo k obareniu.
- Ak fľašu naplníte vriacim nápojom, odporúčame nechať fľašu chvíľu otvorenú, aby nápoj trochu vychladol.
- Vždy sa presvedčte, či je uzáver správne nasadený a dobre utiahnutý.
- Pri naplnení horúcim nápojom udržiajte fľašu z dosahu detí.
- Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre, mrazničke ani na sporáku.

**Dodávateľ pre SR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 241 771 181;
www.progresscycle.sk**