

## **CZ** HUTCHINSON - návod k montáži duše

1. Přesvědčte se, že páska v ráfku je v pořádku.
  2. První patku pláště nasadte na ráfek (začněte naproti ventilku).
  3. Duši lehce nafoukněte, aby držela tvar.
  4. Vložte ventilek do otvoru v ráfku, a poté usadte celou duši do pláště.
  5. Usadte druhou patku do ráfku (začněte naproti ventilku).
  6. Nahustěte duši na požadovaný tlak. Dodržujte maximální povolený tlak uvedený na boku pláště!
- Pozor:** Obaly likvidujte dle příslušného platného zákona.

**Dodavatel pro ČR:** Progress Cycle, a. s.; Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky;  
☎ 241 771 181-2; [www.progresscycle.cz](http://www.progresscycle.cz)

## **SK** HUTCHINSON - návod na montáž duše

1. Presvedčte sa, že páska v ráfiku je v poriadku.
2. Prvú pätku plášťa nasadte na ráfik (začnite oproti ventilu).
3. Dušu ľahko nafúknite, aby držala tvar.
4. Vložte ventil do otvoru v ráfiku a potom osadte celú dušu do plášťa.
5. Osadte druhú pätku do ráfiku (začnite oproti ventilu).
6. Nahustite dušu na požadovaný tlak. Dodržujte maximálny povolený tlak uvedený na boku plášťa!

**Pozor:** Obaly likvidujte podľa príslušného platného zákona.

**Dodávateľ pre SR:** Progress Cycle Slovakia, s. r. o.; Cementárska cesta 7,  
974 01 Banská Bystrica; ☎ 048/414 36 23-4; [info@progresscycle.sk](mailto:info@progresscycle.sk)