

MTB Rep'air Kit - sada záplat na bezdušové pláště

Sada obsahuje: 1x sekundové lepidlo 3g 4x záplaty

oprava bez demontáže pláště Ⓐ (defekty menší než 1 mm): **1.** Očistěte a osušte místo defektu na vnější straně pláště. **2.** Stlačte plášť v místě defektu, aby se rozevřel otvor pro propíchnutí. **3.** Aplikujte několik kapek sekundového lepidla v místě propíchnutí. **4.** Plášť v místě defektu stlačte k sobě. Nechte sekundové lepidlo uschnout po dobu 3 minut. **5.** Nahustěte plášť. Upravte tlak na požadovanou hodnotu.

oprava s demontáží pláště Ⓑ (defekty menší než 4 mm): **6.** Postupujte podle bodů 1 až 4. **7.** Vyfoukněte plášť a uvolněte patky pláště z ráfku. Postupně otáčejte kolem a současně tlačte silně strany pláště k sobě. **8.** Postavte kolo kolmo k zemi ventilkem nahoru. **9.** Uchopte plášť na straně ventilkem a přetáhněte patku pláště přes okraj ráfku. Zatlačte na uvolněnou část pláště směrem k zemi, abyste uvolnili větší část patky. Dokončete demontáž patky pláště po celém obvodu. Nikdy nepoužívejte montpáky nebo jiné nářadí k demontáži pláště, mohli byste poškodit patku pláště. **10.** Uvolněte druhou stranu pláště. Začněte u ventilkem. **11.** Očistěte, odmastěte a osušte místo defektu na vnitřní straně pláště. **12.** Naneste slabou vrstvu lepidla a počkejte 15 sekund. **13.** Přiložte záplatu a tlačte ji k plášti po dobu 1 minuty. **14.** Navlhčete nejlépe mýdlovou vodou patky pláště před montáží. **15.** Začněte naproti ventilkem. Nasadte patku pláště do žlábků ráfku. **16.** Nasadte druhou patku pláště na ráfek. Tlakem dlaně přetáhněte patku přes okraj ráfku. Montáž ukončete u ventilkem. Nikdy nepoužívejte montpáky, mohli byste poškodit patku pláště. **17.** Ujistěte se, že jsou obě patky pláště usazeny uvnitř žlábků. **18.** Hustěte MTB plášť cca na tlak 4 bar/60 psi a silniční plášť cca na tlak 6 bar/120 psi, dokud se patky neusadí do správné pozice. Uslyšíte-li několik po sobě jdoucích zvuků, je to v pořádku. Kontrolní značky po stranách pláště, musí být viditelné po celém obvodu. **19.** Upravte tlak na požadovanou hodnotu.

Pozor: Dráždí oči. Dráždí dýchací orgány. Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevřete. Zamezte styku s kůží. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obaly likvidujte dle příslušného platného zákona.

Dovozce a distributor pro ČR: **Progress Cycle, a. s.**

Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice

☎ 241 771 181-2 | info@progresscycle.cz | www.progresscycle.cz

xi



DRÁŽDIVÝ



MTB Rep'air Kit - sada záplat na bezdušové plášte

Sada obsahuje: 1x sekundové lepidlo 3g 4x záplaty

Oprava bez demontáže pláštá (A) (defekty menšie ako 1 mm): 1. Očistite a osušte miesto defektu na vnútornej strane pláštá. 2. Stlačte plášť v mieste defektu, aby sa roz otvoril otvor po prepichnutí. 3. Aplikujte niekoľko kvapiek sekundového lepidla na miesto prepichnutia. 4. Plášť v mieste defektu stlačte k sebe. Nechajte sekundové lepidlo uschnúť na 3 minúty. 5. Nahustite plášť. Upravte tlak na požadovanú hodnotu.

Oprava s demontážou pláštá (B) (defekty menšie ako 4 mm): 6. Postupujte podľa bodov 1 až 4. 7. Vyfúkните plášť a uvoľnite pätky pláštá z ráfiku. Postupne otáčajte kolesom a súčasne tlačte silno strany pláštá k sebe. 8. Postavte koleso kolmo k zemi ventilom nahor. 9. Uchopte plášť na strane ventilu a pretiahnite pätku pláštá cez okraj ráfiku. Zatlačte na uvoľnenú časť pláštá smerom k zemi, aby ste uvoľnili väčšiu časť pätky. Dokončíte demontáž pätky pláštá po celom obvode. Nikdy nepoužívajte montpáky, alebo iné náradie pri demontáži pláštá, mohli by ste poškodiť pätku pláštá. 10. Uvoľnite druhú stranu pláštá. Začnite pri ventilu. 11. Očistite, odmastite a osušte miesto defektu na vnútornej strane pláštá. 12. Naneste slabú vrstvu lepidla a počkajte 15 sekúnd. 13. Priložte záplatu a tlačte ju k plášťu 1 minútu. 14. Navlhčite, najlepšie mydlovou vodou pätky pláštá pred montážou. 15. Začnite oproti ventilu. Nasadte pätku pláštá do žliabku ráfiku. 16. Nasadte druhú pätku pláštá na ráfik. Tlakom dlane pretiahnite pätku cez okraj ráfiku. Montáž ukončíte pri ventilu. Nikdy nepoužívajte montpáky, mohli by ste poškodiť pätku pláštá. 17. Uistite sa, že sú obidve pätky pláštá usadené vo vnútri žliabku. 18. Nafúkajte MTB plášť cca na tlak 4 bar/60 psi a cestné plášte cca na tlak 6 bar/120 psi, pokiaľ sa pätky neusadia do správnej pozície. Ak budete počuť niekoľko po sebe idúcich zvukov, je to v poriadku. Kontrolné značky po stranách pláštá, musia byť viditeľné po celom obvode. 19. Upravte tlak na požadovanú hodnotu.

Pozor: Dráždi oči. Dráždi dýchacie orgány. Dráždi kožu. Nebezpečie vážneho poškodenie očí. Môžete vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou. Uchovávajte mimo dosah detí. Zachádzajte s obalom opatrne a opatrne ho otvárajte. Zabráňte styku s kožou. Zabráňte styku s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte vhodné ochranné rukavice. Používajte osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal, alebo označenie.

Obaly likvidujte podľa príslušného platného zákona.

Dovozca a distribútor pre SR: **Progress Cycle Slovakia, s. r. o.**

Cementárska cesta 7, 974 01 Banská Bystrica

☎ 048/414 36 23-4 | info@progresscycle.sk | www.progresscycle.sk

Xi



ŠKODLIVÝ

