

GRID™ 2'FER

USB DOBÍJECÍ PŘEDNÍ/ZADNÍ SVĚTLO
USB DOBÍJACIE PREDNÉ/ZADNÉ SVETLO
kód #7149583

RYCHLÝ START

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí.
2. Dvojitě stisknutí tlačítka změni přední světlo na zadní a obráceně.
3. Jednoduché stisknutí změni mód.
4. Stiskněte a podržte 1 sekundu. Světlo se vypne. Po zapnutí se nastaví poslední použitý mód.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Barevné LED diody v tlačítku pro zapnutí indikují stav baterie.

USB DOBÍJENÍ

Před prvním použitím světlo plně dobijte. Indikátor bude při nabíjení blikat. Když je baterie nabitá, indikátor svítí zeleně.

| MÓDY | PŘEDNÍ | | | ZADNÍ | | |
|--------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| | LUMENY | VÝDRŽ | AUTO-ECO* | LUMENY | VÝDRŽ | AUTO-ECO* |
| Solid | 175 | 2h | – | 55 | 1,75h | – |
| Pulse | 100 | 6h | + 2h | 35 | 6h | + 2h |
| Strobe | 40 | 7h | + 2h | 20 | 6,5h | + 2h |
| ECO | 40 | 25h | – | 20 | 22h | – |

*Režim Auto-eco se automaticky zapne před vybitím baterie v módech Pulse a Strobe, aby světlo vydrželo další 2 hodiny.

MONTÁŽ

Silikonový pásek natáhněte kolem řídítek, sedlovky nebo zadní vzpěry.

OBSAHUJE

1x baterie Li-Pol, 1x silikonový pásek, 1x dobíjecí kabel USB

RÝCHLY ŠTART

1. Stlačte tlačidlo pre zapnutie.
2. Dvojitě stlačenie tlačidla zmení predné svetlo na zadné a obrátene.
3. Jednoduché stlačenie zmení mód.
4. Stlačte a podržte 1 sekundu. Svetlo sa vypne. Po zapnutí sa nastaví posledný použitý mód.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Farebné LED diódy v tlačidle pre zapnutie indikujú stav batérie.

USB DOBÍJANIE

Pred prvým použitím svetlo plne dobite. Indikátor bude pri nabíjaní blikat. Keď je batéria nabitá, indikátor svieti zeleno.

| MÓDY | PREDNÉ | | | ZADNÉ | | |
|--------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| | LUMENY | VÝDRŽ | AUTO-ECO* | LUMENY | VÝDRŽ | AUTO-ECO* |
| Solid | 175 | 2h | – | 55 | 1,75h | – |
| Pulse | 100 | 6h | + 2h | 35 | 6h | + 2h |
| Strobe | 40 | 7h | + 2h | 20 | 6,5h | + 2h |
| ECO | 40 | 25h | – | 20 | 22h | – |

*Režim Auto-eco sa automaticky zapne pred vybitím batérie v módoch Pulse a Strobe, aby svetlo vydržalo ďalšie 2 hodiny.

MONTÁŽ

Silikonový remienok natiahnite okolo riadiel, sedlovky alebo zadnej vzpery.

OBSAHUJE

1x batéria Li-Pol, 1x silikonový remienok, 1x dobíjací kábel USB

 100-50%  50-25%  <25-0%

tlačítko pro zapnutí / indikátor stavu baterie
tlačidlo pre zapnutie / indikátor stavu batérie



silikonový pásek
silikonový remienok



dobíjecí kabel USB-A na USB-C (délka 28,5 cm)
dobíjací kábel USB-A na USB-C (dĺžka 28,5 cm)



VAROVÁNÍ! Riziko udušení pro děti. Světlo je extrémně silné – nesvíte přímo do očí!
VAROVANIE! Riziko udusenja pre deti. Svetlo je extrémne silné – nesviette priamo do očí!