


řídítka

Následující informace platí pro modely řídítka vyrobených z karbonu a ze slitin hliníku. Tyto instrukce pojednávají o jejich správné montáži, používání a údržbě. Před použitím si, prosím, tyto instrukce pročtěte a dodržujte je.

UPOZORNĚNÍ: NEŽ VYJEDETE, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD!

- Než vyjedete, dvakrát překontrolujte, že šrouby jsou dotaženy podle předepsaných utahovacích hodnot.
- Poté, co brzdové páky, řadící páčky a rohy upevníte k řídítkům, již s nimi nekrutte, abyste nepoškrábali povrchovou vrstvu a nenamáhali materiál.
- Za vyznačenou čarou karbonová řídítka rezáním nezkracujte; pokud budete karbonová řídítka rezat, nepoužívejte pak rohy; pokud byste je použili, může dojít ke zranění nebo k úmrtí.
- Pokud si nejste jisti správným nastavením polohy řídítka, poradte se s odborníkem.
- Řídítka vyžadují neustálou údržbu.
- Po nárazu, nehodě nebo po jiných neprůznivých účincích nechte řídítka překontrolovat profesionálním mechanikem jízdních kol.
- Pokud tyto instrukce nebudete dodržovat, nebo pokud nenamontujete řídítka správně, může se stát, že se řídítka uvolní nebo zlomí, což může způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.
- Při jízdě na kole vždy používejte cyklistickou přilbu a dodržujte pravidla silničního provozu.
- Při jízdě za snížené viditelnosti vždy používejte rádnu přední a zadní svítilnu.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správnosti používání nových řídítka, kontaktujte vašeho místního prodejce crankbrothers nebo přímo distributora značky crankbrothers pro ČR, společnost Progress Cycle, a. s.



MONTÁŽ ŘÍDÍTEK

Dříve než začnete s montáží, ujistěte se, že řídítka a představec mají shodný upínací průměr. Ohledně určení utahovacích hodnot a síly pro upnutí řídítka nahleďte do příručky vašeho výrobce představce.

Pokud se rozhodnete zúžit řídítka rezáním, neřežte je za vyznačenou čarou na řídítkách. Než budete karbonová řídítka zkracovat, poradte se nejprve s profesionálním mechanikem jízdních kol.

POKUD BUDETE KARBONOVÁ ŘÍDÍTKA ŘEZAT, NEPOUŽÍVEJTE UŽ PAK ROHY.

- 1 Upínací plochy řídítka a představce vycistěte měkkým hadříkem napuštěným malým množstvím čistého lihu.
- 2 Nasuňte upínací část představce na střed upínací části řídítka tak, aby řídítka vyčnívala rovnoměrně na obě strany. Pokud se vám bude zdát, že řídítka nepasují přesně, požádejte profesionálního mechanika, aby zkontoval kompatibilitu.
- 3 Šrouby pro upnutí utáhněte mírně tak, aby se řídítka sice nemohla volně otáčet, ale aby jimi šlo snadno posunovat, až budete seřizovat řídítka do polohy, která vám bude vyhovovat. V ideálním případě, když bude vaše zá�estí uvolněné, lokty se nebudu vytáčet ven. Ujistěte se dvakrát, že představec je umístěn přesně na střed řídítka.
- 4 Až si nastavíte vhodnou polohu řídítka, dotáhněte upínací část řídítka podle instrukcí výrobce představce.

ÚDRŽBA

Řídítka čistěte pravidelně vlhkým hadříkem. Pravidelně kontrolujte upínací šrouby, abyste se ujistili, že jsou dotaženy podle předepsaných utahovacích hodnot. Ujistěte se o tom po najetí prvních cca 200 kilometrů od doby montáže a pokračujte v kontrole upínacích šroub po celou dobu životnosti řídítka.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Firma crankbrothers poskytuje u svých říditek záruku na výrobní vadu po dobu 2 let od data koupě. Paragon Vám poslouží jako potvrzení nároku na záruku. Kontaktujte vždy svého prodejce. Záruka se omezuje na opravu a výměnu produktu. Prodejce rozhodne po dohodě se zástupcem crankbrothers firmou Progress Cycle, a. s. v zákonem stanoveném termínu, buď o opravě nebo výměně vadných částí. Záruka se nevztahuje na vady zaviněné chybami jezdce.

Výrobce: crankbrothers

310 Broadway; Laguna Beach, CA 92651; USA
www.crankbrothers.com

Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika; + 420 241 771 181-2
www.progresscycle.cz



MÁTE PROBLÉMY NEBO DOTAZY?


+ 420 241 771 181-2 info@progresscycle.cz www.progresscycle.cz

riadiidlá

Nasledujúce informácie platia pre modely riadiidel vyrobených z karbónu a zo zlatin hliníku. tieto inštrukcie pojenávajú o ich správnej montáži, používaní a údržbe. Pred použitím si, prosím, tieto inštrukcie prečítajte a dodružujte ich.

UPOZORNENIE: KÝM VYRAZÍTE, PREČÍTAJTE SI NASLEDUJÚCI TEXT!

- Kým vyrazíte, dvakrát prekontrolujte, že skrutky sú dotiahnuté podľa predpísaných utáhovacích hodnôt.
- Potom, ako brzdové páky, radiace páčky a rohy upevníte k riadiidlám, netočte nimi, aby ste nepoškabali povrchovú vrstvu a nenamáhali materiál.
- Za vyznačenou čiarou karbónové riadiidlá neskracujte; pokiaľ budete karbónové riadiidlá rezať, nepoužívajte rohy; pokiaľ by ste ich použili, mohlo by dôjsť k zraneniu alebo úmrtiu.
- Pokiaľ si nie ste istý správnym nastavením polohy riadiidel, porad'te sa s odborníkom.
- Riadiidlá vyžadujú neustálu údržbu.
- Po náraze, nehôde alebo po iných nežiadúcich účinkoch nechajte riadiidlá prekontrolovať profesionálnym mechanikom bicyklov.
- Pokiaľ nebudešte dodržovať tieto inštrukcie, alebo nenamontujete riadiidlá správne, môže sa stať, že sa riadiidlá uvoľnia alebo zlomia, čo môže spôsobiť nehodu, vážne zranenie alebo smrť.
- Pri jazde na bicykli vždy používajte cyklistickú prilbu a dodržujte pravidlá cestnej premávky.
- Pri jazde za zníženej viditeľnosti vždy používajte riadne predné a zadné svetlo.
- Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o správnosti používania nových riadiidel, kontaktujte vášho miestneho predajcu crankbrothers alebo priamo distribútoru značky crankbrothers pre SR, spoločnosť Progress Cycle, a. s.



MONTÁŽ RIADIDEL

Skôr ako začnete s montážou riadiidel, uistite sa, že riadiidlá a predstavec majú zhodný upínací priemer. Ohľadne určenia utáhovacích hodnôt a sily pre upnutie riadiidel nahládnite do príručky výrobcu predstavca.

Pokiaľ sa rozhodnete zúžiť riadiidlá rezaním, nerežte ich za vyznačenou čiarou na riadiidlach. Kým budete karbónové riadiidlá skracovať, porad'te sa najskôr s profesionálnym mechanikom bicyklov.

AK BUDETE KARBÓNOVÉ RIADIIDLÁ REZAŤ, V TOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE ROHY.

- 1 Upínacie plochy riadiidel a predstavca vyčistite mäkkou handrou napustenou malým množstvom čistého liehu.
- 2 Nasuňte upínaciu časť predstavca na stred upínacej časti riadiidel tak, aby riadiidlá vyčnievali rovnomerne na obe strany. Pokiaľ sa vám bude zdať, že riadiidlá nepasujú presne, požiadajte profesionálneho mechanika, aby skontroloval kompatibilitu.
- 3 Skrutky na upnutie mierne tak, aby sa riadiidlá sice nemohli volne otáčať, ale aby nimi išlo ľahko posúvať, keď budete riadiidlá nastavovať do polohy, ktorá vám bude vyhovovať. V ideálnom prípade, keď bude vaše západie uvoľnené, lakte sa nebudú vytáčať smerom von. Uistite sa dvakrát, že predstavec je umiestnený presne na stred riadiidel.
- 4 Ked' si nastavíte vhodnú polohu riadiidel, dotiahnete upínaciu časť riadiidel podľa inštrukcií výrobcu predstavca.

ÚDRŽBA

Riadiidlá pravidelne čistite vlhkou handrou. Pravidelne kontrolujte upínacie skrutky, aby ste sa uistili, že sú dotiahnuté podľa predpísaných utáhovacích hodnôt. Uistite sa o tom po najazdení prvých cca 200km od doby montáže a pokračujte v kontrole upínacích skrutiek po celú dobu životnosti riadiidel.

ZÁRUCNÉ PODMIENKY

Firma crankbrothers poskytuje pri svojich riadiidlach záruku na výrobne vady po dobu dvoch rokov od dátumu kúpy. Reklamačný blok vám poslúži ako potvrdenie nároku na záruku. Kontaktujte vždy svojho predajcu. Záruka sa obmedzuje na opravu a výmenu produktu. Predajca sa rozhodne po dohode so zástupcom crankbrothers, firmou Progress Cycle, a. s., v zákonom stanovenom termíne bud' o oprave alebo výmene vadných časťí. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené chybami jazdcu.

Výrobca: crankbrothers

310 Broadway; Laguna Beach, CA 92651; USA
www.crankbrothers.com

Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika; +420 241 771 181-2
www.progresscycle.cz