

Chute vacuum

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

LAHEV VŽDY MYJTE V RUCE, UZÁVĚR LZE MÝT V MYČCE V HORNÍM KOŠI.

Pro důkladné umytí volte tento postup:

- Do lahve nalijte teplou vodu a trochu jemného saponátu, nechte asi 5 minut odstát, vymyjte čistou vodou a vysušte.
- K mytí používejte měkký hadřík. Nikdy nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem.
- Případné skvrny odstraníte, ponoříte-li lahev s víčkem do roztoku jedlé sody (2 lžičky) a teplé vody na cca 1 hodinu. Poté umyjte vodou a jemným saponátem, vypláchněte a vysušte.

## VAROVÁNÍ

**NEDOPORUČUJEME POUŽITÍ PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET – OBSAHUJE MALÉ ČÁSTI!**

- Tato lahev byla navržena pro nalévání.
- Pití přímo z lahve se nedoporučuje, hlavně pokud je uvnitř horký nápoj, aby nedošlo k opaření.
- Pokud lahev naplníte vařícím nápojem, doporučujeme nechat lahev chvíli otevřenou, aby nápoj trochu vychladl.
- Vždy se přesvědčte, zda je uzávěr správně nasazen a dobře utažen.
- Při naplnění horkým nápojem udržujte lahev z dosahu dětí.
- Nepoužívejte v mikrovlnné troubě, mrazáku ani na sporáku.

**Dodavatel pro ČR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 241 771 181;  
[www.progresscycle.cz](http://www.progresscycle.cz)**