

FORGE DIVIDE

Cestovní termohrnek

NEPROTÉKÁ

IZOLUJE

SNADNO SE ČISTÍ

- 1) ZÁMEK UZÁVĚRU PRO SNADNÉ A ČASTÉ POUŽITÍ
- 2) OVLÁDÁNÍ UZÁVĚRU JEDNOU RUKOU DÍKY RAMÍNKU UZÁVĚRU
- 3) TĚSNĚNÍ UZÁVĚRU

500 ml

UPOZORNĚNÍ: HRNEK OTVÍREJTE VŽDY MIMO PŘÍMÝ DOSAH OBLIČEJE!

FORGE DIVIDE

NÁVOD K POUŽITÍ

(doporučujeme návod uchovat pro případné další použití)

UPOZORNĚNÍ: HRNEK OTVÍREJTE VŽDY MIMO PŘÍMÝ DOSAH OBLIČEJE!

Děkujeme vám za nákup termohrniku CamelBak Forge nebo Forge Divide. Přečtěte si, prosím, následující jednoduché instrukce k jeho správnému používání. Pro více informací navštivte webovou stránku www.camelbak.com/forge.

SOUČÁSTI TERMOHRNKU FORGE

- 1) multifunkční víčko
- 2) uzávěr
- 3) tělo (nádobu)

- A) pojistka uzávěru
- B) pítka
- C) ramínko uzávěru

Zámek uzávěru je navržen pro časté použití (pro pití i chlazení nápoje). Při jemném zatlačení sklouzne uzávěr dozadu a otevře se pítka. Pokud chcete ponechat uzávěr otevřený, zmáčkněte uzávěr směrem od pítka a stiskněte pojistku uzávěru. Zavření uzávěru provedete stiskem a uvolněním uzávěru.

JAK HRNEK FUNGUJE

Hlavice i celá lahev jsou navrženy tak, aby nedocházelo k jakémukoliv úniku tekutiny. Pro lepší tepelnou účinnost doporučujeme před naplněním nápojem hrnek předeřhát horkou vodou.

1. Zatlačte na uzávěr, otevře se pítka. Pít můžete, dokud držíte uzávěr v otevřené poloze, uvolníte-li tlak na uzávěr, pítka se ihned zavře.
2. Potřebujete-li nápoj ochladit nebo chcete-li pít dlouho, zmáčkněte uzávěr směrem od pítka a stiskněte pojistku uzávěru. Zavření uzávěru provedete stiskem a uvolněním uzávěru.
3. Uzávěr otvírejte pouze tehdy, je-li hrnek ve vzpřímené poloze a mimo dosah obličeje.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- víčko lze mýt v myčce
- tělo lze mýt pouze ručně

TIPY PRO ČIŠTĚNÍ

Odšroubované víčko lépe vyčistíte, pokud uvolníte ramínko uzávěru. Zatlačte na uzávěr, ramínko vyskočí, propláchněte a nechte vyschnout. Ramínko zpět zatlačte dvěma prsty. Bezpečnostní zámek nedovolí, aby k uvolnění ramínka došlo, když je víčko našroubované na tělu hrnku.

Na umytí těla hrnku použijte teplou vodu a jemný mycí prostředek, nechte asi 5 minut odstát, vypláchněte a vysušte. Případné vnitřní skvrny odstraňte použitím jedlé sody a teplé vody (2 lžičky sody smíchejte s vodou, naneste na povrch, nechte působit asi 1 hodinu. V případě odolnějších skvrn nechte působit přes noc. Vymyjte a osušte.

UPOZORNĚNÍ

- při pití horkých nápojů a manipulaci s nimi dbejte vysoké opatrnosti
- do termohrnku lze lít nápoje horké, ne však vařící
- víčko hrnku musí být pevně našroubováno na těle hrnku, aby nedošlo k úniku tekutiny
- udržujte mimo dosah dětí, pokud je hrnek naplněn horkým nápojem
- nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby ani do mrazáku
- neplňte hrnek sycenými nápoji, aby nedošlo ke vzniku nežádoucího tlaku uvnitř hrnku a následnému úniku tekutiny.

**Dodavatel pro ČR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 241 771 181;
www.progresscycle.cz**