



Shop Quality Chain Cleaner

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ruční myčka řetězu. Zasuňte rukojeť do držáku (po straně těla myčky) ve směru šipek.

Zkontrolujte správné napětí řetězu zkouškou na sucho.

- 1. Doporučujeme umístit řetěz na prostřední převodník a třetí nejmenší pastorek.*
- 2. Odstraňte horní kryt myčky řetězu.*
- 3. Umístěte otevřenou myčku řetězu pod spodní polovinu řetězu.*
- 4. Položte horní kryt myčky na řetěz a zatlačte ho do spodní části myčky.*
- 5. Zajistěte horní kryt drátěnou závěrnou pojistkou.*
- 6. Táhněte uzavřenou myčku řetězu směrem dolů (k podlaze) přibližně o 5 cm a pomalu otáčejte klikou proti směru šlapání.*

Pro dosažení většího napětí řetězu umístěte řetěz na čtvrtý nejmenší pastorek a naopak pro snížení napětí umístěte řetěz na druhý nejmenší pastorek.

Mytí řetězu

Pokud jste spokojeni s odpovídajícím napětím řetězu, odstraňte horní kryt myčky a naplňte ji po rysku odmašťovačem EcoTech® 2. Opakujte výše uvedené kroky 3, 4 a 5.

*Klikou otáčejte **pomalou** proti směru šlapání. Přibližně 20 otáček. Propláchněte řetěz vodou nebo ho utřete vlhkým hadrem, abyste odstranili všechny zbytky usazenin. U mimořádně špinavých řetězů postup opakujte. Řetěz usušte a namažte opět některým z maziv Finish Line™.*

Tipy

- 1. Myčku řetězu můžete držet za rukojeť nebo ji můžete držet zezadu bez použití rukojeti. Vyberte si způsob držení, který je vám pohodlnější.*
- 2. Stlačením řetězu přibližně o 5 cm směrem dolů (k podlaze) a díky pomalému otáčení proti směru šlapání dosáhnete potřebného napětí řetězu a vyhnete se odkapávání.*
- 3. Náhradní sadu kartáčů (3 kartáče, 2 molitanové vložky a 2 gumové stěrky) si můžete objednat u prodejců Finish Line™.*

Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky

☎ 241 771 181-2; www.progresscycle.cz



Shop Quality Chain Cleaner

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ručná pračka reťaze. Zasuňte rukoväť do držiaku (na boku tela práčky) v smere šípiek.

Skontrolujte správne napätie reťaze skúškou na sucho.

- 1. Doporučujeme umiestniť reťaz na prostredný prevodník a tretí najmenší pastorok.*
- 2. Odstráňte horný kryt práčky reťaze.*
- 3. Umiestnite otvorenú práčku reťaze pod spodnú polovicu reťaze.*
- 4. Položte horný kryt práčky na reťaz a zatlačte ho do spodnú časť práčky.*
- 5. Zaistite horný kryt drôtenou poistkou.*
- 6. Ťahajte uzavretú práčku reťaze smerom dole (ku podlahe) približne o 5 cm a pomaly otáčajte kľukou proti smeru šliapania.*

Pre dosiahnutie väčšieho napätia reťaze umiestnite reťaz na štvrtý najmenší pastorok a naopak pre zníženie napätia umiestnite reťaz na druhý najmenší pastorok.

Čistenie reťaze

Pokiaľ ste spokojný so zodpovedajúcim napätím reťaze, odstráňte horný kryt práčky a naplňte ju po rysku odmasťovačom EcoTech® 2. Opakujte vyššie uvedené kroky 3, 4 a 5.

*Kľukou otáčajte **pomaly** proti smeru šliapania. Približne 20 otočiek. Prepláchnite reťaz vodou alebo ju utrite vlhkou handrou, aby ste odstránili všetky zostatky usadenín. V prípade mimoriadne špinavých reťazí postup opakujte. Reťaz usušte a namažte opäť niektorým z mazív Finish Line™.*

Tipy

- 1. Pračku reťaze môžete držať za rukoväť alebo ju môžete držať zozadu bez použitia rukoväte. Vyberte si spôsob držania, ktorý je vám pohodlnejší.*
- 2. Stlačením reťaze približne o 5 cm smerom dole (ku podlahe) a vďaka pomalému otáčaniu proti smeru šliapania dosiahnete potrebného napätia reťaze a vyhnete sa tak odkvapávaniu.*
- 3. Náhradnú sadu kartáčov (3 kartáče, 2 molitanové vložky a 2 gumové stierky) si môžete objednať u predajcov Finish Line™.*

Dodávateľ pre SR: Progress Cycle Slovakia, s. r. o.
Cementárska cesta 7, 974 01 Banská Bystrica
☎ 048/414 36 23-4; info@progresscycle.sk